TOFQEEDO

Bedienungsanleitung

Firmware Update TorqLink Gashebel 1976-00

EN

Operating manual

Firmware update TorqLink throttle 1976-00



TorqLink Gashebel mit Farbdisplay

NOTE!

- Gültig für Firmwareupdate bis Version 1.0.8
- Nalid for firmware updates to version 1.0.8

DE EN

1. Sicherheitshinweise / Safety instructions

- Prüfen Sie Ihr Produkt regelmäßig auf verfügbare Firmware Updates und führen Sie diese durch.
 - Firmware Updates können wichtige Sicherheitsfunktionen enthalten. Stellen Sie deshalb sicher, immer die neueste Version installiert zu haben und installieren Sie keine Vorgängerversionen.
 - VORSICHT! Lebensgefahr durch nicht manövrierfähiges Boot. Mittlere oder schwere Körperverletzungen können die Folge sein. Führen Sie das Firmwarepdate nur durch, wenn das Boot sicher befestigt ist oder an Land steht.
 - Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung des TorqLink Gashebels.
- IN Check your product regularly for available firmware updates and install them.
 - Firmware updates can contain important security functions. Make sure you always have the latest version installed and do not install any previous versions.
 - CAUTION! Danger due to unmaneuverable boat. Medium or severe physical injuries can result. Only perform the firmware update when the boat is secure-ly fastened or on land.
 - Observe the safety instructions in the operating instructions for the TorqLink throttle.



2. Bedienelemente / Controls



DE EN

- 1 Einschalten / Ausschalten
 - 3 Eingabe / Bestätigen
- 1 Turn on / Turn off

D

EN

3 Select / Confirm

- 2 Blättern im Menü
- 4 Zurück / Aufwärts im Menü
- 2 Scroll in menu
- 4 Return / Up in menu

3. Firmwareversion prüfen







DE

4. Firmware Update installieren



Firmware Update downloaden



www.torqeedo.com



oder: <u>TorqLinkThrottle 1976</u>

Sie finden die Firmwaredatei im Downloadbereich des Gashebels



TOFQEEDO





Wichtig! Hauptbildschirm aufrufen und System neu starten. System auch dann neu starten, wenn der Hinweis nicht angezeigt wird.

WIFI einschalten





7

System neu starten



Verbinden Sie Ihr Gerät via WIFI mit dem Gashebel



URL im Browser öffen

DE





Datei für Firmware Update öffnen



Firmware Update installieren



System schaltet nach der Installation ab



System neu starten



Firmware Update prüfen

DE

DE EN



5. Check firmware version



6. Install firmware



Download firmware update

www.torqeedo.com



You can find the firmware file in the download area of the throttle







NOTE! Return to main screen and restart system. Restart the system even if the message is not displayed.



7 WIFI einschalten WIFI ON

Restart system







Connect your device to the throttle via WIFI







Install firmware udate

System switches off after installation

10

ΕN



(1	5
Ľ	Info
	Serialor - 1234567891011-12-1 TCU-Version: X.X.X GPS: is active
	% △ [≁] ₽

Check firmware update

EN

7. Entsorgung / Disposal

- Entsorgung gemäß EU-Richtlinie 2012 / 19 / EU (WEEE), sowie nationalen Gesetzen. Nicht im Hausmüll entsorgen.
- Disposal according to EU Directive 2012 / 19 / EU (WEEE), as well as national laws. Do not dispose of with household waste.

8. Garantiebedingungen / Warranty conditions

- Garantiebedingungen und Garantieschein unter www.torqeedo.com
- Warranty conditions and warranty certificate available at www.torqeedo.com

Torqeedo Unternehmen / Torqeedo branches

Torqeedo GmbH Friedrichshafener Straße 4a 82205 Gilching, Germany info@torqeedo.com Phone: +49 8153 9215-100

Torqeedo Inc.

171 Erick Street, Unit D-2 Crystal Lake, IL 60014, USA usa@torqeedo.com Phone: +1 815 444 8806

Torqeedo Service Center / Torqeedo Service Centre

Torqeedo GmbH

- Service Center -Friedrichshafener Straße 4a 82205 Gilching, Germany service@torqeedo.com Phone: +49 8153 9215-126

Torqeedo Inc.

171 Erick Street, Unit D-2 Crystal Lake, IL 60014, USA service_usa@torqeedo.com Phone: +1 815 444 8806

Alle anderen Länder

Kontaktadressen internationaler Servicestellen sind unter www.torqeedo.com in dem Bereich "Service Center" aufgeführt.

All other countries

Contact details of service centres are available under www.torqeedo.com in the "Service Center" section.

Version 1.1 039-00479